

DXスクリーンタープUVR

品番71456531

設営方法

設営は2人以上で行うことをお勧めします。(一人で行なうとフレームや生地に必要な力が加わり、破損等の原因になりますのでご注意ください。) 又、付属のテントオーナーズマニュアルをよく読み、キャンプ用テントの特製を理解して下さい。

- (1) 風向き、日当り、水はけ等を考慮して設営位置を決めて下さい。
- (2) ポールを組み立てて下さい。脚フレームが6本、グラスファイバーフレームが3本あります。

図A (3) タープのジッパーを閉め、タープの裾が前後左右対称になるように、(a) ~ (f)、(g) (h) (i) (j) にペグを打ち固定して下さい。

図B タープの幅を決めるテープははずさないで下さい。

図C (4) グラスファイバーフレームをスリーブに差し込んで下さい。

図D (5) (4) で差し込んだフレームの両端を天井部隅 (m) ~ (r) についているプラスチックジョイントに差し込んで下さい。この時、**図E**を参照しフレームを差し込むジョイントの口を確認して下さい。ジョイントを逆にすると脚フレームが差し込めなくなります。これでタープの天井部が出来上がりました。

図E (6) 脚フレームの上端を (m) ~ (r) についているプラスチックジョイントに差し込み、下端を (a) ~ (f) の位置にあるリング&ピンのピンに差し込んで下さい。これでタープが立ち上がりました。

図G (7) (m) ~ (r) の位置のジョイント付近のループに張り綱を結び付け、下端をペグで固定して下さい。張り綱の長さを自在金具で調整して下さい。この作業を怠ると不意の突風によってフレームや生地が破損したり、雨漏りがすることがあります。

転倒防止の為、タープ内部のテープをはずし、側面のポケットに収納して下さい。

部品構成表

タープ	1張
フレーム	φ11mm グラスファイバー(261cm×3本) φ19mm スチール(181cm×6本)
アクセサリ	ペグ 24本 約3mロープ 8本 ハンマー 1本(サービス品)

