

LOGOS ザ・ロールキッチンテーブル

LOGOS THE ROLL KITCHEN TABLE 組立て・取扱い説明書

No.73160227

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

※パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。※製品の使用は予告なく変更する場合があります。

組立て方法と注意

●組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組み立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。

セット内容

- 脚フレーム (1脚)
- 短ポール (2本)
- 長ポール (2本)
- 上段天板 (1枚)
- 下段天板 (1枚)

注意!

組立て撤収時、可動部で指などを挟まないよう、ご注意ください。

1 脚フレームをゆるやかに広げます。

2 脚フレーム下段のサイドバーを固定します。

押さえる

3 短ポールと長ポールを、穴が同一方向へ向くように連結させながら、

※連結させてもロックはかかりません。

4 脚フレームの突起にフレームの穴を差し込んで取り付け固定します。

5 下段天板を取り付けます。天板パネル中央の、長い5枚のパネルを脚フレーム下段のサイドバー(2)に渡すようにセットします。

6 上段天板を取り付けます。フレーム上に天板を広げ、天板裏側四隅にある固定具をポールにはめこみ、確実に固定します。

7 天板裏側中央にあるベルトをフレームに巻き付け固定します。

卓上コンロのご使用が可能です

※不安定な場所では使用しないでください。
 ※卓上専用のコンロ以外は使用しないでください。
 ※ご使用前に、使用上の注意をよく読んでください。

完成図

組立て後、平らな場所でぐらつき等がないか、安定度を確認してください。

ランタンポールを取り付ける場合

※ランタンの使用は電池式のランタンに限ります。
 ※強風時のランタンの使用はお止めください。

- 伸縮されているランタンポールをお好みの位置まで引き伸ばし、中央のジョイント部分をしっかりと回して固定します。
- ランタンポール先端からフック部分を引き出し、溝に沿うように倒します。
- 天板コーナーの差し込み口からランタンポールを差し込みます。ランタンポールのロックボタンを押しながら、ロックボタンが本体フレーム内の穴から確実に出るようにして固定してください。

使用上の注意 ●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。

- 禁止!**
- 転倒、やけど等ケガの恐れあり。卓上専用のコンロ等以外は使用しないでください。
 - 転倒、やけど等ケガの恐れあり。天板からはみ出るようなサイズの合わないコンロや鍋、また滑りやすいコンロ等は使用しないでください。
 - 転倒、やけど等ケガの恐れあり。複数台のコンロを同時に使用しないでください。
 - 転倒、やけど等ケガの恐れあり。火器をご使用の際は、テーブルの下にもぐったりしないでください。
 - 転倒、やけど等ケガの恐れあり。火器をご使用の際は、周囲に可燃物を置かないでください。
 - 転倒、やけど等ケガの恐れあり。タッチオープンや大きな鍋など、大きく重量のある調理器具は使用しないでください。
 - 火災、ケガの恐れあり。電池式のランタン以外は使用しないでください。

- 転倒、破損、ケガの恐れあり。風が強い時はランタンフックを使用しないでください。
- 転倒、破損、ケガの恐れあり。テーブルに乗ったり座ったりしないでください。
- 転倒、破損、ケガの恐れあり。テーブル上には、重たいものや危険なものを置かないでください。
- 特にテーブル中央部には荷重をかけないでください。また片寄った荷重をかけないでください。
- 転倒の恐れあり。不安定な場所では使用しないでください。
- 破損の恐れあり。天板に熱したフライパンや鍋などを直接置かないでください。
- 破損の恐れあり。雨天時は使用しないでください。

- 注意!**
- 破損の恐れあり。脚パイプ内に小石や砂利が入らないようにしてください。
 - 破損、ケガの恐れあり。お子様には、テーブルの組み立てや撤収をさせないでください。
 - ケガの恐れあり。組立てや撤収時、フレームが交差する箇所や折りたたみ部分等で指や手を挟まないよう十分ご注意ください。
 - 転倒の恐れあり。必ず平地でご使用ください。

- 警告!**
- 転倒、破損、ケガの恐れあり。設置の際、フレームがしっかり固定されていることをあらかじめご確認ください。フレームのロックやパーツの取り付け位置が適切でないと転倒、やけど等の恐れがあり大変危険です。
 - ケガの恐れあり。火器を使用の際はお子様から目を離さないようにし、やけど等に十分ご注意ください。
 - 転倒、やけど等のケガの恐れあり。フレームに足を引っ掛けたりしないよう十分ご注意ください。
 - 器具の破損、ケガの恐れあり。ランタンポールの固定、取付は確実に行ってください。固定が弱いと急にポールが縮んだり、ランタンが落下するなど大変危険です。
 - 火災の恐れあり。テーブル上で火器をご使用の際は、必ず換気のできる屋外で使用してください。

発売元:
株式会社 LOGOS コーポレーション
 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
 お客様専用お線 TEL.06-6681-8204
 受付時間: 平日10時~12時・13時~17時迄

ホームページ
www.logos-co.com
 全国キャンプ場の空き情報 (携帯対応)
www.campjo.com