

本商品を作動させるためには、 AC100V・15A以上の安定した電源確保が必要です。

AC100V・15A以上が安定して得られない場合は、以下の状態を招くことがあります。

- ・作動しない
- ・作動後まもなくして停止する
- ・作動後しばらくして停止する
- ・エラーコードE2(電圧低すぎる)が表示される
- ・作動するが冷風が出ない

AC100V・15A以上が安定確保できる状態でご使用ください。

使用場所の電源設備、配線状況、他機器の使用状況により電源取り口において電圧・電流が低下する（AC100V・15A未満になる）ことがあります。

キャンプ場で使用する場合、

1. お出かけ前に必ずご家庭のコンセントに接続し、動作確認をしてください。
その際、電源タップや延長コードなどは使用せず、壁コンセントに直接接続してください。
2. キャンプ場内の実際に使用するサイトで「AC100V・15A以上の電源が安定確保できるか」を施設に事前確認してください。キャンプ場の電源設備、配線状況、他機器の使用状況によりサイトでAC100V・15A以上を安定確保できないことがあります。
3. ご使用にあたり、以下のことにご注意ください。 電圧・電流が低下するおそれがあります。
【ご家庭で使用する場合】
 - ・電源タップや延長コードは使用せず、壁コンセントから直接電源を取ること。
タコ足配線使用は厳禁です。
 - ・消費電力が高い他の電化製品の同時使用は控える。(ホットプレート・ドライヤー・電気ストーブなど。)
【キャンプ場など屋外で使用する場合】
 - ・主電源(管理棟など)から近いサイトを推奨。
 - ・同じ電源回路を使用するサイトが少ないことを推奨。
 - ・使用サイトの電源が2口でも、他の電気機器を同時に使用しないこと。(必須)
 - ・電源タップ、巻き取り式のコードリールの使用は不可。
 - ・延長コードの使用も推奨しませんが、やむを得ず使用する場合は、屋外用(防水仕様)の15A以上対応で、電線が太く(太さ2.0mm²以上)、短い物(4m以内)を使用すること。

ご不要になった際は

本商品の冷媒には、R290(可燃性のノンフロンガス)を使用しています。
家電リサイクル法の対象外ですが、処分方法については自治体のルールをご確認のうえ、専門の処理業者等にご相談ください。
可燃性ガスを使用しているため、ご自身で分解したり、冷媒ガスを抜いたりしないでください。

※本商品はアウトドアレジャー用に設計されたポータブルエアコンです。
家庭用常設クーラーではありませんのでご注意ください。