

取扱説明書

使用上の注意 よくお読みいただき同意の上で購入ください。

- 必ず栓、本体を洗ってからご使用ください。
 - 本品は飲み水や食器洗い用の水をアウトドアシーンにおいて一時的に入れる容器としてご使用ください。
 - 内部の腐食や危険な状況につながるため、下記の飲料は絶対に入れないでください。
- 下記以外の飲料を入れて使用することは可能ですが、使用後のコック内部の洗浄が困難なため、衛生面の観点から水のみのご使用を前提としています。また、下記以外の飲料を入れることはお客様の自己責任のもと、ご使用ください。なお、色素の濃い物を入れると色移りする可能性があります。

【入れてはいけない飲料】

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ・酸性飲料 | ・スープ、味噌汁など塩分を含むもの |
| ・乳酸菌飲料（牛乳、カフェオレなど） | ・ビール |
| ・炭酸飲料 | ・アルコール飲料 |
| ・スポーツドリンク | |

- 蓋にはロック・パッキンが取り付けられていますが、水漏れを完全に防ぐことをお約束するものではありません。水漏れの恐れがありますので、必ず水平な状態でご使用ください。傾けたり逆さにすると中身が流出し、周りを濡らす原因となります。また、横転しないようにご注意ください。
- 水を入れての長時間の保管、室内や車内での保管は、コックからの水漏れにつながるのでおやめください。
- 入れる水の量は、蓋を閉めた時、飲料が蓋底から2cm程度空間がある量を限度としてください。
- コックから水を注ぐと、内部の圧力が低下しコックから出る水量が低下します。注いでいる間は蓋の弁を押しながら注いでください。
- ツルを持ち上げる際は、引っ掛かりがないか確認の上、注意深く稼働させてください。引っ掛かった状態で無理に稼働させると、ハンドル付け根に負荷がかかり破損につながりますので、ご注意ください。
- 熱いお湯を入れてのご使用は厳禁です。本体が熱くなりヤケドの恐れや、内部の空気が膨張して危険な状態になります。
- 車等による運搬の際は中身を空の状態にしてください。
- しっかりと乾かし、冷暗所で保管してください。
- 分解はしないでください。