



LOGOS アウトドアシャープナー
LOGOS OUTDOOR KNIFE SHARPENER
No.83005025

取扱説明書

※無くさないように大切に保管してください。

使用方法

- ・本製品の使用方法につきましては、パッケージに掲載されているQRコードを読みとり、公式ホームページの動画をご参照ください。下部のQRコードでもご覧いただけます。正しい使用方法をご確認のうえ、安全にご使用ください。

使用上の注意

- ・本製品は置き型ではありません。片方の手でしっかりと持ってご使用ください。ご使用の際は、しっかりと刃が当たっていることを確認しながら刃物を引いてください。
- ・本製品はアウトドアシーンなどで、急な切れ味向上を目的とした応急用です。日常のお手入れや本格的な刃の調整には砥石をご使用ください。
- ・すべての刃物に対応しているわけではありません。市販の料理包丁、小型包丁にご使用いただけます。ご使用の際は、対象の刃物が適しているかをご確認ください。
- ・刃物を研ぐ際は、必ず耐切創グローブを着用し、安全にご使用ください。
- ・破損や変形が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・子供が使用する際は、必ず大人が監督し、安全に使用できるよう指導してください。

ホイッスルの使用について

- ・緊急時のためのホイッスルです。いたずらや無用な吹鳴はお控えください。

お手入れについて

- ・使用後は水分や汚れを拭き取り、乾燥させて保管してください。

保管上の注意

- ・直射日光や高温多湿を避け、通気性の良い場所に保管してください。
- ・落下や強い衝撃が加わると破損の原因となります。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください
- ・本製品には鋭利な部分があります。お子様が誤って触れたり、ホイッスルを口にしたりしないようご注意ください。

その他のご注意

- ・本製品はシャープナーとホイッスル以外の用途には使用しないでください。
- ・使用中に発生した事故やケガについては責任を負いかねますので、十分にご注意のうえにご使用ください

取扱説明動画はこちら→



Design by

LOGOS CORPORATION

販売元

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒558-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219

受付時間：平日10時～17時迄

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

ホームページ

www.logos.ne.jp

全国キャンプ場の空き情報

www.campjo.com