

ツインリッジドームシリーズ

品番71600290(200)
360(270)
430(300)

設置方法

①設置は必ず二人以上で行なって下さい。(一人で設置するとフレームやテント生地に不要な力が加わり破損等の原因になりますので、ご注意ください。)
②ショックコードでつながれたフレームをそれぞれ差し込み、組み立てて下さい。

- 【図A】 ③インナーテントを広げ、組み立てたフレームを図Aのようにインナーテントのスリーブを通して下さい。
- 【図B】 ④2本のフレームの先端をインナーテントの(a)、(b)にあるリング&ピンのピンに差し込んで下さい。
- 【図C】 ⑤フレームの反対側の先端近くとインナーテントの(c)のリング&ピン付近をしっかりと持ち、フレームを押し上げるようにしてたわめ、(c)のピンにフレームの先端を差し込んで下さい。
- 【図D】 ⑥同様に残りのフレームの先端を(d)のピンに差し込んで下さい。
- 【図E】 ⑦インナーテント側面に付いているプラスチックフックをフレームに引っかけて下さい。
- ⑧風向き、日当り、水はけ等を考慮して、テントを移動させて下さい。
- 【図F】 ⑨インナーテントの隅(a)、(b)、(c)、(d)にあるループにベグを打ちしっかりと固定して下さい。この時、テントのジッパーはすべて閉めておいて下さい。
- 【図G】 ⑩リッジフレーム2本をX字にしてフライシート内側のポケット(e)、(h)、
- 【図H】 (f)、(g)に差し込み、中央のひもで固定して下さい。
- 【図I】 ⑪フライシートの前後左右を確認した後、②～③で建てたインナーテントにかぶせ、四隅のフックをインナーテントの(a)、(b)、(c)、(d)にある金属Dリングに引っ掛けて下さい。
- 【図J】 ⑫フライシート内側のベルクロ(マジック)テープでフレームとフライシートを固定して下さい。
- 【図K】 ⑬フライシート側面下端のゴムリングをベグで固定して下さい。
- 【図L】 ⑭フライシートのループから張り綱を引き、ベグで固定して下さい。
- 【図M】 この作業を怠ると不意の突風によってフレームや生地が破損したり、雨によって雨漏りすることがあります。
- 【図N】
- 【図O】

部品構成表

テント	1張	アクセサリ	ベグ 12本(200/270) 16本(300)
フライシート	1張		ロープ 2m×6本(200) 2m×4本、2.5m×2本 (270/300)
フレーム	グラスファイバー (メインフレーム《長》×2本)		ギアハンモック 1枚
	グラスファイバー (リッジフレーム《短》×2本)		ハンマー 1本(サービス品)

