

イーグルアイドーム270UV

品番71600050

設置方法

1) 設置は必ず2人以上で行なって下さい。(1人で設置するとフレームやテント生地に不要な力が加わり破損等の原因になりますので、ご注意ください。)

図A 2) ショックコードでつながれたメインフレーム&リッジフレームを各々差し込み組み立てて下さい。

図B 3) インナーテントを広げ、組み立てた上記フレームをインナーテントの上に乗せて下さい。インナーテントについているフックをフレーム・ブラジョイントに引っ掛けて下さい。

図C 4) ショックコードでつながれた脚フレームを各々差し込んで下さい。(上下注意)

図D 5) 上記フレームにインナーテントが吊り下がった状態で持ち上げます。脚フレームの上部先端をメインポールに着いているブラジョイントに差し込んで下さい。※しっかりと差し込んで下さい。強風時に破損する恐れがあります。また、下部先端をリングピンに差し込んで下さい。

図E 6) インナーテントが自立した状態でサイドのスリーブにサイドフレームを通し、脚フレームに付いているブラジョイントにサイドフレーム両端を差し込んで下さい。また、インナーのフックを上記ジョイントに引っ掛けて下さい。

7) 風向き、日当たり、水はけ等を考慮してテントを移動させて下さい。

図F 8) テントの隅をループにベグ打ちしテントをしっかりと固定して下さい。

図G 9) フライシートをかぶせます。2)のリッジフレームの両先端をフライシート内側のポケットに差し込んで下さい。差し込む際は、リッジフレームをブラジョイントから一度抜き、リッジフレーム先端をポケットに入れた状態にする。最後にリッジフレームをジョイントに差し込めば、比較的簡単にセットできます。

図H 10) フライシート内側のベルクロテープ(マジックテープ)をフレームに巻き固定して下さい。サイドフレームは必ず固定して下さい。横風でサイドフレームがテント内に曲る恐れがあります。

図I 11) フライシートのファスナーを開め、フライシートをフックに止め、本体並びに張り綱でしっかり固定して下さい。

図J

部品構成表

テント	1張
フライシート	1張
フレーム	φ 9.5 mmガラスファイバー (メインフレーム/ブラジョイント付 260cm) φ 9.5 mmガラスファイバー (サイドフレーム 278cm) φ 19 mmスチール (脚フレーム/ブラジョイント付 235cm)
アクセサリ	ロープ 2m×4本 / 2.5m×2本 ベグ 18本 ギアハンモック 1枚 ハンマー 1本 (サービス品)

