

# プラトー・リバイバル-2

品番71456529

## 設営方法

(1) 設営は必ず二人以上で行なって下さい。(一人で設営するとフレームやテント生地に不要な力が加わり破損等の原因になりますので、ご注意ください。)

(2) ショックコードでつながれたフレームをそれぞれ差込み、組み立てて下さい。

図1

(3) インナーテントを広げ、組み立てたグラスファイバーフレーム(長い)を図1のようにインナーテントのスリーブに通して下さい。

図2

(4) 二本のフレームの先端をインナーテントのプラスチックジョイントに差込んで下さい。

図3

(5) 脚用スチールフレーム(長い四本)を先に差込んだプラスチックジョイントの反対側に差込んで下さい。

図4

(6) 脚用スチールフレームの先端(地面側)をリングピンに差込んで下さい。

図5

(7) 図5のようにインナーテントのフックを脚用スチールポールに引っ掛けて下さい。

図6

(8) フライシートの前後を確認し、インターテントに被せて四隅をフックをインナーテントの四隅にあるDリングに引っ掛けて下さい。

図7

(9) フライシート内側にあるベルクロ(マジック)テープでフレームとフライシートを固定して下さい。

図8

(10) 前室上部のスリーブにグラスファイバー(短い)を通して下さい。前室用スチールフレームの曲った方に差込んで下さい。

図9

(11) 左右各々の脚フレーム先端(地面側)をインナーのリングピンに差込んで下さい。

図10

(12) 図10のようにフライシートのフックを前室用スチールポールに引っ掛け下さい。

図11

(13) テント設置場所を確認し、インナーテントの四隅並びに前室をペグで固定して下さい。

図12

図13

(14) フライシートのループから張り綱を引き、ペグで固定して下さい。

図14

※使用例  
(15) 付属のキャンピーポール(細い)をつなぎ合わせ、図14のようにキャンピーとロープで固定して下さい。

図1




図2



内側が波形になっている方に屋根フレームを差込んで下さい。




図3







図4



【脚フレーム見分け方】

図5



## 部品構成表

テント	1張	アクセサリ	ベグ 20cm×20本 ロープ 3m×11本 (ハンマー 1本(サービス品))
フライシート	1張		
フレーム	φ11×237cm グラスファイバー×2本 (屋根メインフレ) φ11×120cm グラスファイバー×1本 (前室上部) φ19×190cm スチール×4本 (インナー脚フレーム) φ19×176cm スチール×2本 (前室脚フレーム) φ16×170cm スチール×2本 (キャンピー)		

# プラトー・リバイバル-2

品番71456529

## 設営方法

- (1) 設営は必ず二人以上で行なって下さい。(一人で設営するとフレームやテント生地に不要な力が加わり破損等の原因になりますので、ご注意ください。)
- (2) ショックコードでつながれたフレームをそれぞれ差込み、組み立てて下さい。
- 図1** (3) インナーテントを広げ、組み立てたグラスファイバーフレーム(長い)を図1のようにインナーテントのスリーブに通して下さい。
- 図2** (4) 二本のフレームの先端をインナーテントのプラスチックジョイントに差込んで下さい。
- 図3** (5) 脚用スチールフレーム(長い四本)を先に差込んだプラスチックジョイントの反対側に差込んで下さい。
- 図4** (6) 脚用スチールフレームの先端(地面側)をリングピンに差込んで下さい。
- 図5** (7) 図5のようにインナーテントのフックを脚用スチールポールに引っ掛けて下さい。
- 図6** (8) フライシートの前後を確認し、インターテントに被せて四隅をフックをインナーテントの四隅にあるDリングに引っ掛けて下さい。
- 図7** (9) フライシート内側にあるベルクロ(マジック)テープでフレームとフライシートを固定して下さい。
- 図8** (10) 前室上部のスリーブにグラスファイバー(短い)を通して下さい。前室用スチールフレームの曲った方に差込んで下さい。
- 図9** (11) 左右各々の脚フレーム先端(地面側)をインナーのリングピンに差込んで下さい。
- 図10** (12) 図10のようにフライシートのフックを前室用スチールポールに引っ掛け下さい。
- 図11** (13) テント設置場所を確認し、インナーテントの四隅並びに前室をペグで固定して下さい。
- 図12** (14) フライシートのループから張り綱を引き、ペグで固定して下さい。

- ※使用例
- 図14** (15) 付属のキャンピーポール(細い)をつなぎ合わせ、図14のようにキャンピーとロープで固定して下さい。

### 部品構成表

テント	1張	アクセサリ	ペグ 20cm×20本 ロープ 3m×11本 (ハンマー 1本(サービス品))
フライシート	1張		
フレーム	φ11×237cm グラスファイバー×2本 (屋根メインフレ) φ11×120cm グラスファイバー×1本 (前室上部) φ19×190cm スチール×4本 (インナー脚フレーム) φ19×176cm スチール×2本 (前室脚フレーム) φ16×170cm スチール×2本 (キャンピー)		

