

取扱い説明書

操作方法




- ボタンの切り替えで温度は強弱選べます。
オレンジ点灯：弱
赤色点灯：強
消灯：OFF
- ※カイロ背面部分が暖かくなります。
- 設定温度は約37℃～40℃で
低温火傷にも配慮しています。

充電方法

- 充電すると何度も繰り返し使える
携帯カイロです。



- パソコンなどから充電するUSBタイプです。
※付属のコードをカイロの接続端子に差込、
USB端子をパソコン側のUSB接続端子に
差し込んでください。
- 付属のACアダプターからも充電できます。



- ※付属のACアダプターを使って家庭用
コンセントからも充電できます。

使用上の注意

- お子様には取り扱わせないでください。
- 個人の体温・使用時の外気温・充電量等により体感温度は変わります。
- 直接肌に長時間触れる使用状況は避けてください。
- 使用後、車のダッシュボード等、直射日光が当たるような場所に
放置しないでください。
- 分解等は事故・ケガにつながりかねませんので、絶対しないで
ください。
- 本製品はご使用状況や環境および充電回数によって製品機能
低下・寿命は異なってきます。
- 必ず子供の手の届かない冷暗所に保管してください。

総重量：(約)0.12kg
サイズ：(約)幅6.8×奥行6.8×高さ2.3cm
連続使用時間：(約)3～4時間
充電時間：(約)2.5時間
設定温度：(約)37～40℃
バッテリー寿命：(約)500回充電
※目安回数のため使用状況により異なります
主素材：PC

本品の充電は、パソコン
等のUSB接続端子および、
家庭用コンセントからの
充電となります。

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

発売元：
株式会社 ログス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 TEL.06-6681-8204
受付時間：平日10時～12時・13時～17時迄

ホームページ
www.logos-co.com

全国キャンプ場の空き情報(携帯対応)
www.campjo.com