




LOGOS Life
コンパクトバケットチェア(ブラウン)
No.73173072

【組立て・取扱説明書】

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。




組み立て方法 組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。



フレームが飛び出る可能性があるため、収納バッグから出すときは注意する。
(顔などに当たってけがの原因)

1 フレームを連結する



注意

転倒、破損、けがのおそれあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しない。
- 飛び乗ったり、飛び跳ねたりしない。

破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。

2 チェアシートを取り付ける

②バック側を取り付ける。

ベルトを引っ張って、奥までしっかり差し込む。




フレーム用
ポケット

ベルト

フレーム

ロゴが上側になるようにする。

①フロント側から取り付ける。
奥までしっかり差し込む。



フレーム用
ポケット

フレーム

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 LOGOS コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2018/08 HT