



DOKODEMO MAGNET for POWER STOCK LANTERN

どこでもマグネット(パワースtockランタン専用)

No.74176029

取扱い説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んでください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

※この取扱い説明書に掲載の全ての製品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。日本国外では対応できませんのであらかじめご了承ください。

■本品はパワースtockランタン(別売り)に装着できるオプションマグネットです。

■対象ランタン(別売り)

No.74176020 LOGOSパワースtockランタン1000

No.74176025 LOGOSパワースtockランタン2000


どこでもマグネットをランタンフックと付け替えて、強力マグネット仕様になります。



●車やスチール部分に簡単にランタンが取り付けできます。●カメラなどにも使えます。

どこでもマグネットのランタンへの付け替え方法

- ① パワースtockランタンのハンドルから、吊り下げ用フックを取り外します。
- ② どこでもマグネットをハンドルにネジで取り付けてください。



□ランタン使用後は、どこでもマグネットは取り外し、吊り下げ用フックに付け替えて、マグネットは箱に収納して保管してください。

どこでもマグネット仕様

■総重量: (約) 55g ■サイズ: (約) 幅3.5×奥行3.5×高さ1.2cm ■主素材: ネオジウム磁石

使用上の注意

●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。

取り付け品の落下や磁気による破損、故障、紛失は一切保証できません。ご了承のうえご使用ください



禁止

- ベースメーカーや埋め込み型除細動器(ICD)等を使用の方は、磁石を植え込み部位(埋め込み部位)の上には絶対に当てないでください。また、胸ポケットにも入れないでください。その他の電子医療機器等を装着されている方も同様に扱ってください。
- 携帯電話、磁気カード、精密電子機器など磁力により破損の恐れのある物に近づけないでください。
- 振動や衝撃の多い場所、不安定な設置面では使用しないでください。落下の原因になります。



警告

- 磁石で取り付け状態のランタンに強い衝撃を与えると、ランタンが落下したり、取り付け面に傷が付く等、ケガや器具の損傷に繋がります。
- ランタン点灯中や、電源をOFFの直後は、高温状態です。取り外すため、素手で触れるとヤケド等の恐れがありますので、必ず器具が冷えてからランタンに触ってください。
- ご使用状況によっては、取り付け面に傷をつける場合があります。ご了承ください。



注意

- 無理な力を加えないでください。また、落下しない事を確認のうえ使用してください。
- カメラやビデオカメラの三脚用ネジ穴に対応するようにしていますが、ネジ穴の深さや規格によっては取り付けられない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 取り付け面からの取り外しは、磁力が強力なため、垂直に引っ張るとハンドルが変形したり、取り外しが難しくなります。まず、両手でランタンを包み込むように持ち、片側を少し浮かすと簡単に取り外せます。
- 取り付け状態のランタンの角度を変える場合は、必ず片方の手でハンドルを支えてマグネットが動かないようにして行ってください。
- 万一の落下に備え、磁石で取り付けたランタンの真下に寝たり、座ることはおやめください。
- お子様には使用させないでください。また、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元 株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎ 0120-654-219 受付時間: 平日10時~17時迄

ホームページ

全国キャンプ場の空き情報

www.logos.ne.jp www.campjo.com

LOGOS公式アプリで最新情報をゲット!