




# PORTABLE OASIS TRAVEL BOTTLE 100

携帯オアシス・トラベルボトル100

## 取扱説明書

このたびは、ロゴス携帯オアシス・トラベルボトル100をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。（この説明書は、後々のため大切に保管してください）

## パーツ名称





実容量：(約)100ml

使用方法 必ずキャップ、本体を洗ってからご使用ください。

① キャップを外す。

② 飲料物を入れる。  
※熱い物はいれないこと

③ キャップを取り付ける。  
※パッキンの有無を確認すること



※樹脂蓋と金属胴の組合せ上、締めたキャップは少し斜めに傾斜します。ご了承ください。

## お手入れの方法

### 本体

- ① 表面の汚れがひどい時は、湯で薄めた台所用洗剤を柔らかい布に含ませ固く絞り、汚れをふきとったあと乾いた布で充分にふいてください。
- ② 本体内部はご使用ごとに柔らかいスポンジできれいに洗い、充分乾燥させてください。
- ③ 本体内部には、水質や不純物などにより、サビのような赤い斑点ができることがあります。このような場合は、10%ほどのお酢を加えたお湯を入れ約30分後、柔らかいブラシで内面をきれいに洗ったあと、十分にゆすいでください。

### キャップ

- ① 流水でよく洗い、乾いた布で充分ふいてください。

## 使用上の注意

- 本品は魔法瓶ではないため、特別な保温能力はございません。
- 本品は常温水専用です。熱い物は絶対に入れないでください。
- 冷たい物を入れると、使用環境により結露する場合があります、表面が濡れて周りの物を濡らすことがあります。ご注意ください。
- 必ずご使用前に漏れが無いことをご確認ください。
- 必ずパッキンをキャップに取り付けてからご使用ください。パッキン無しでは内容物が漏れます。
- パッキンの取り付け状況やヘタリにより内容物が漏れることがあります。持ち運ぶ際は必ず垂直に立てて持ち運んでください。
- 樹脂蓋と金属胴の組合せ上、キャップを締める途中で少し抵抗を感じることがありますが、最後までしっかりと締めきって漏れが無いことを確認してからご使用ください。

- 最低でも必ず1日1回は内部の飲料や粉末調味料を入れ替えてください。
- 飲料以外の物を入れて使用した場合は、次回飲料を入れる前に必ずきれいに洗浄してください。汚れが残る場合は飲料用としては使用しないでください。
- ご使用初期段階で異常を感じた場合はお問い合わせください。正常な使用下における不具合は、製品保証をさせていただきます。尚、携帯電話・PC・財布・カードなど製品以外の他の持ち物への悪影響は責任を負いかねますことあらかじめご了承ください。
- ボトルを落下させると破損などに繋がるためご注意ください。
- 製造工程上パッキン表面に極微細な黒点が生じる場合があります。ご了承ください。
- 食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。
- 洗浄時の煮沸消毒は厳禁です。
- 冷凍庫には入れないでください。また、-20℃以下の場所には置かないでください。

## ご注意とお願い

- 落下等の強い衝撃を与えないでください。(表面がへこむことがあります)
- シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザー等は絶対に使わないでください。(キズ、サビや故障の原因となります)
- さらし粉等塩素漂白剤で洗浄しないでください。(サビや穴あき等故障の原因となります)
- 長時間内容物を保存しないでください。(変質や腐敗のおそれがあります)
- 冷凍庫等に入れしないでください。
- 運転しながらのご使用は危険です。おやめください。
- 万一の漏れを防ぐために、かばんなどに入れる時は本体を立てた状態で入れてください。



## 品質表示

品 名：ステンレスボトル

実 容 量：(約)100ml

耐 熱 温 度：[キャップ]140℃ [パッキン]230℃

耐 冷 温 度：[キャップ]-20℃ [パッキン]-30℃

主 素 材：[胴部分]ステンレス鋼

[キャップ]ポリプロピレン

[パッキン]シリコン

サ イ ズ：(約)直径4.6×高さ9cm

- ・火のそばに置かない(ヤケド、変形、変色の原因)
- ・キャップは確実に締める(漏れ、汚れの原因)
- ・移動の際は必ずキャップを上に向けて垂直にする(漏れ、汚れの原因)
- ・使用中に横転させない(漏れ、汚れの原因)
- ・飲み物は間口よりもすこし少ない位置までにする(溢れの原因)
- ・子供のいたずらに注意する(けがのおそれ)
- ・ドライアイスや炭酸飲料は入れない(破損、けがのおそれ)
- ・洗浄はパッキンを外して行い、またパッキンは無くさないようにする
- ・食器洗い機や食器乾燥機は使用しない

Designed by

**LOGOS CORPORATION**

発売元 株式会社ロゴスコポーレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219

受付時間:平日10時~17時迄

ホームページ

全国キャンプ場の空き情報

[www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)

[www.campjo.com](http://www.campjo.com)

LOGOS公式アプリで最新情報をゲット!

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。内容にかかわらず、日本国外では対応できませんので予めご了承ください。