


設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。




部品構成表 ()は素材

タープ ×1 (ポリエステル)	ポール ×2 (スチール) (4節)	ペグ ×8 (スチール)
ポール固定用 ロープ 8M×2 (PP) ※両端に自在金具付き	ロープ 4M×4 (PP)	ハンマー ×1 (スチール) ※サービス品


設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 ポールを組み立てる



2 タープを広げて、ポールを取り付ける



- 注意**
- 水辺には設営しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
 - ペグで地面に固定する。
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)



上手な
使いかた

- 生地は摩擦により、コーティングがはがれる可能性があります。組み立て、撤収時には注意してください。
- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

3 ポールを固定する


ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45° ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60° になるようにする。

ロープをペグで固定し、自在金具で長さを調節する



4 反対側のポールを取り付ける

反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する。



- 注意**
- ポールが倒れないようにする。
(けがのおそれ)


5 ロープを結び付け、ペグで地面に固定する

ロープと地面の角度が45° になるようにする。

①ロープをA～Dの位置にあるループに結び付ける




②ロープをA→B→C→Dの順で固定する



Point

- タープ下の有効面積を大きくしたいときは、A～Dに結び付けたロープをできるだけ遠くに固定してください。


タープにたるみがないようにすべてのロープを自在金具で調節する。



- 雨天または強風時には、別売の自在ロープとペグを用いて各ポール・グロメットから補助のロープを引いてください。


上手な設営方法

- テントの風下に設営すると、風の影響を受けにくくなります。




収納のPoint


① ポールを折りたたむ



② タープをポールの幅に合わせて折る



③ ポールを置き、空気を抜きながら巻き込む



収納前に完全に乾かしてください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元：
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com 2019/10 HT