



使用方法


① 本体の底フタにあるジッパーを開けます。




② 市販のロールペーパーに芯がある場合は芯を抜きます。



③ ペーパーを内部に入れます。



④ ペーパーの中心側の端を内側からリング穴に通します。



⑤ 再度、底フタを閉じ、ジッパーを閉めればセット完了です。