




LOGOS カマドCHA! No.81064146

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、
安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。



ご使用の前に

- ① パーツ類の破損、溶接外れなどがないか確認する。
(破損が見つかった場合は使用しないでください)

- ②革手袋などを着用する。
- ③消火用の水をバケツなどに入れておく。

使用上の注意

- 事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

火災のおそれ

- 本体底が高温になるため、地面や耐熱テーブルなど、熱の影響を受けても問題のない場所に設置する。
(耐熱性があっても、変色などの影響を受ける場合があります)
- 本体周囲に、プラスチック製品などの熱に弱い物を近づけない。
(耐熱テーブルによっては、一部のパーツが非耐熱性の場合がありますので、よくご確認ください)
- 着火剤や燃料の代わりにガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しない。
- 屋内やテント内、タープの下では使用しない。
- 残り火の始末や灰の処理、本体の分解は、完全に燃え尽きて、本体が冷えたことを確認してから行う。
- 強風時は使用しない。
- 燃料を入れすぎない。
(炎が高く上がったり、本体の変形・変色のおそれ)
- 起伏や傾斜がない所に設置し、必ず安定した状態で使用する。




警告

やけど、けがのおそれ

- 着火後は、本体を移動させない。また、絶対に素手で触らない。
- 着火後は、顔などを近づけない。また、燃えやすい物の周りで使用しない。
(炭がはぜたり火の粉などが飛びおそれ)
- お子様やペットを本体の周りで遊ばせない。
- お子様には、本体の組み立てや撤収をさせない。
- 組み立て、分解、着火、消火、調理、お手入れ、片付けの際は、革手袋などを着用し、
やけどや鋭利な部分でのけがなどに注意する。
- 本体に水をかけて消火しない。
(急激な温度変化による破損のおそれ、また高温の水蒸気が発生し、やけどのおそれ)
- 銛利な部分があるため洗浄時は、ゴム手袋などを着用する。

組み立て方法

- 組み立て方法と注意をよく読み、図にしたがって、正しく組み立ててください。
- パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。
- 使用する前にはしっかりと組み立てられているか、必ず確認してください。



Point

- 別売のエココロゴス・ミニラウンドストーブのご使用をおすすめします。
ご使用の際は、エココロゴスの取扱説明書にしたがって着火してください。
- 地面や耐熱テーブル上に、別売の耐火・断熱シートを敷くと、本体底からの熱の影響を緩和できます。
※火力によっては、シートが変色・破損する場合もありますので、ご了承ください。
- 設置面(地面やテーブル)に加わる高熱が気になる場合は、耐熱性の高い下記テーブル(別売)を畳んだ状態で設置面に置き、その上に本製品を置いてご使用ください。設置面への熱の影響を緩和できます。
ただし、火力が強いと設置面への影響も大きくなるため、火力には十分ご注意ください。
 - ・ No.73173158 たき火ステンテーブル
 - ・ No.81064182 アイアンたき火テーブル
- ※別売品は予告なく販売を終了する場合があります。



- 上に載せる物が安定していることを確認してから使用する。
(不安定な状態で使用すると、倒れて火災ややけどのおそれ)
- 着火後にゴトクをセットする場合は、やけどに十分注意する。
- 撤収するときは、本体が完全に冷めたことを確認してから行う。

※ゴトクをセットせずに使用することもできます。

その際は、調理器具を3か所のツメに確実に載せて、安定するかどうかを着火前によく確認してください。

ぐらついて安定しない場合は、ご使用を中止してください。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 **0120-654-219** (受付時間: 平日10時~17時迄)
■ホームページ www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 www.campjo.com

2020/08 HT