


当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、
付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に
記載されている注意事項をよくお読みください。



設営イメージ

本製品

neos コネクトベースシリーズ専用の製品です。
ドームに付属の取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。



注意

- テント・タープ内では、絶対に火気を使用しない。
(火災や一酸化炭素中毒による事故のおそれ)
- 大雨・強風時はテントを設営・撤収しない。(けがや破損のおそれ)
- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ベグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)

上手な
使いかた

- 生地内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、
直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

- 最新の情報は商品ページをご覧ください。
- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

商品ページ▶



Designed by LOGOS CORPORATION

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎ 0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

発売元: 株式会社 ロゴス コーポレーション

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2025/11 HT

設営方法

1 1張り目のドームを設営し、 ロープ・ペグで固定する

※ ドームの設営方法は、
ドームの取扱説明書をご覧ください。




2 2張り目のドームを設営する

※ この時点ではペグで固定しないでください。

3 2張り目のドームを移動し、 1張り目のドームの入り口と向かい合わせに並べる


- ドームを移動する際、ひきずらないように注意する。
- 接続する箇所の入り口は完全に取り外す。




4 生地を取り付ける

- ファスナーは内側から開める。

① ファスナーを
取り付ける
(2か所)



② 閉める



③ 面ファスナー
を留める
(4か所)



※ 連結後はドームを移動させないでください。(破損のおそれ)

5 2張り目のドームを、ロープ・ペグで固定する