



Black UV ヘキサタープセット L-BB No.71808022



- 水辺には設営しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故の原因)
- ペグで地面に固定する。
(テント・タープが風で飛ばされ、けがの原因)

上手な
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。




部品構成表 ()は素材

タープ × 1 (ポリエステル)	ポール × 2 (スチール) (4節)	ペグ × 8 (スチール)
ポール固定用 ロープ 8M × 2 (PP)	ロープ 3M × 4 (PP) ※一部装着済み	ハンマー × 1 (スチール) ※サービス品


設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 ポールを組み立てる




2 タープを広げて、ポールを取り付ける




3 ポールを固定する

ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45° ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60° になるようにする。




4 反対側のポールを取り付ける

反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する。



5 ロープを結び付け、ペグで地面に固定する


ロープと地面の角度が45° になるようにする。




● 雨天または強風時には別売の自在ロープとペグを用いて各ポール・グロメットから補助のロープを引いてください。

上手な設営方法

- テントの風下に設営すると風の影響を受けにくくなります。



収納のPoint



- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com