



イージーステン囲炉裏テーブル No.73561001

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

組立て・取扱説明書

■ご使用前に

パーツ類の破損、溶接外れなどがないか確認する。
(破損が見つかった場合は使用しないでください)

■組み立て方法


組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。



●組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。


1 天板を広げる

- ①ロゴが上下逆向きになるように置く
- ②ゆっくりと広げる



2 天板をロックし、裏返す

- ①ロックする
- ②天板の両端を持って、ゆっくりと裏返す(必ず2人以上で行う)



- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどがないか、安定度を確認してください。
- ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
- 物を載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- ご使用後は日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

■誤った取り扱いや使用状況、保守管理および点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や劣化のないことをご確認ください。

また、購入後2年以上経過した製品の安全は保証いたしかねますのでご了承ください。

●主に野外での一時的な使用および組み立て・撤収を前提に開発された製品です。使用環境により著しく経年劣化することがありますので、次の点にご留意ください。

- ・組み立てた状態での長期連続使用は想定していません。(想定連続使用期間：2～3日間)
- ・組み立て・撤収時に製品の状態を確認し、破損などの不具合が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・収納時に上に載せた物の荷重や、落下などで破損する場合があります。

使用上の注意

●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

火災のおそれあり

- 火気を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。

やけど、けがのおそれあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- 撤収は、消火後、本体が完全に冷えたことを確認してから行う。(水をかけて冷ますと、変形するので行わないでください)
- 組み立て・撤収、お手入れなどの際は、革手袋などを着用し、やけどや鋭利な部分でのけがなどに注意する。
- 鋭利な部分があるため洗浄時は、ゴム手袋などを着用する。
- 火気使用中は、本体の移動は行わない。
- お子様やペットを本体の周りで遊ばせない。



警告

転倒、破損、やけど、けがのおそれあり

- 加熱した鍋や熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。

転倒、破損、けがのおそれあり

- テーブルに乗ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たい物や危険な物を置かない。
- 片寄った荷重をかけない。特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけない。(テーブルがひっくり返るおそれ)

破損、けがのおそれあり

- お子様には、テーブルの組み立てや撤収をさせない。

けがのおそれあり

- 火気を使用するときは、お子様から目を離さない。
- テーブルに足をひっかけないよう十分注意する。
- 組み立てや撤収時、折りたたみ部分などで指や手を挟まないよう十分注意する。




注意

破損のおそれあり

- 雨天時は使用しない。
- 液体などをこぼしてしまったときは直ちに拭き取る。
- 暖房の熱が直接伝わる場所や、長時間直射日光に当たる場所や夏場の車内では保管・使用しない。
- 脚パイプ内に小石や砂利が入らないようにする。
- 屋外に長期間放置しない。(劣化のおそれ)
- テーブル上に耐熱性の低い物、燃えやすい物は置かない。(燃えたり、溶けたりするおそれ)

ピラミッドTAKIBIと組み合わせる


ピラミッドTAKIBI(別売)



※別売品は予告なく販売を終了する場合があります。
※天板の下面に潜り込むような形状やサイズのグリル・たき火台は使用しないでください。

収納方法

- ①ロックを解除する
- ②天板の対角付近(○の箇所)を持って、ゆっくりとたたむ



- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- 本体は熱により変形や変色、表面の剥がれなどが発生します。ご了承ください。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)
発売元：株式会社 ロゴス コーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com