


取扱説明書

サウンドポールライト No.74175047

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称



故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。

発火、感電、故障のおそれあり

- 蓄電時、付属のUSBケーブル以外は使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)

感電、故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。(衝撃により破損するおそれ)
- 本体を無理に引っ張って開かない。(内部の配線が破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。

故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所で使用・保管しない。
 - 分解・修理・改造をしない。
 - 水につけたり、濡らしたりしない。降雨時は屋外で使用しない。
- ※ホヤには防水性のある素材を使用していますが、本体は防水仕様ではありません。

破損、変形のおそれあり

- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

ご使用前に




注意

- 購入後すぐに、蓄電する。
(自然放電により蓄電池が100%未満の場合があり、そのまま保管すると電池寿命を縮めるおそれ)
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
- 蓄電中は必ず消灯する。
(点灯しながら蓄電すると、熱がこもり破損や溶けのおそれ)
※蓄電池の特性上、本製品の点灯時間は繰り返しの使用により低下していきます。

USBから蓄電する

1 USBケーブルを本体の入力ポートと外部電源に差し込む

- 蓄電が始まり、蓄電ランプが赤点灯します。
 - 蓄電が完了すると、蓄電ランプが緑点灯します。
- ※蓄電残量が著しく少ないときは、蓄電開始後しばらく蓄電ランプが点灯しないことがあります。
- ※定格出力が5V 1Aの電源を使用してください。
異なる規格の電源を使用すると、正常に作動しないおそれがあります。



2 USBケーブルを抜く

- 必ず、電源側を抜いた後で本体から抜いてください。

使いかたは次ページを見てください。

使いかた


本体を開くと、ライトが点灯します

1 本体をゆっくりと開く

- 本体を開くとライトが点灯し、閉じると消灯します。
- いったん閉じて開くたびに、点灯モードが変化します。
暖色⇒白色⇒ゆらぎ⇒暖色…
- ※状況によっては記憶がリセットされて、続きのモードでは点灯せず、暖色モードに戻る場合もあります。



- 本体を無理に引っ張って開かない。
(内部の配線が破損するおそれ)
- 就寝時は必ず消灯する。
- 本体や手が濡れた状態では使用しない。



お手入れ

- 本体に水がかかった場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水を固く絞った布で汚れを拭き取り、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。




- お手入れするときは、必ず電源を切り、USBケーブルは取り外す。

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。
電池寿命を大幅に縮める可能性があります。


いろいろな使いかた

● ポールに巻き付ける




- 本体を無理に引っ張って開かない。
(内部の配線が破損するおそれ)

※直径16～26mmのポールに巻き付け可能です。
(ストッパーがポールを完全に覆わなくても、支障はありません)




● 吊り下げる

- 合板部にマグネット(付属)を取り付ける。



● お好みの形にして置く



仕様

総重量：(約)230g
サイズ：(約)幅10×奥行10×高さ30cm
明るさ：[LED球値](約)120ルーメン
[ロゴス基準値](約)81ルーメン
光源：LED
電源：リチウムイオン蓄電池
点灯モード：暖色/白色/ゆらぎ

常用点灯時間目安：暖色/3.5時間、白色/2時間
蓄電時間：(約)3.5時間
蓄電方式：USB蓄電
蓄電池容量：1200mAh
USB入力：5V 1A
主素材：高密度ポリエチレン、合板、シリコン

※明るさは蓄電完了時のものであり、蓄電残量の減りにともなって低下していきます。
※常用点灯時間は、完全に消灯するまでの目安の時間を表します。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)
発売元：株式会社 ロゴス コーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com