

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しく使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書



警告

故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。
- 本製品のポートやコネクターに金属などの異物を差し込まない。

感電、故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。

発火、感電、故障のおそれあり

- 蓄電時、付属のUSBケーブル以外は使用しない。
(正常に蓄電できないおそれあり)

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。
- ライトを人の顔に向けない。



注意

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、強く曲げたり、乱暴に取り扱ったりしない。(破損のおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。

センサーが正常に感知しないおそれあり

- 適切な環境で使用する。(センサーで制御します。
周りの明るさ、雨天時、対象物までの距離・角度によつてはセンサーが正常に感知しないことがあります)

故障のおそれあり


- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所で使用・保管しない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 水につけたり、濡らしたりしない。降雨時は屋外で使用しない。
- 不安定な場所に置いて使用しない。
- ポートカバーをしっかりと閉める。

破損、変形のおそれあり

- 本体に油などが付着した状態で使用しない。
- 不必要に折り曲げたり、踏んだりしない。

各部の名称


蓄電用USBケーブル



ポートカバー



入力ポート



続きは裏面をご覧ください。

ご使用の前に



注意

- 購入後すぐに、蓄電する。
(自然放電により蓄電池が100%未満の場合があり、そのまま保管すると電池寿命を縮めるおそれ)
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。


※蓄電時は点灯させることができません。
※蓄電池の特性上、本製品の点灯時間は繰り返しの使用により低下していきます。

①USBケーブルを本体の入力ポートと外部電源に差し込む

- 蓄電が始まり、ランプが赤点灯します。
- 蓄電が完了すると、ランプが緑点灯します。
- ※蓄電残量が著しく少ないときは、蓄電開始後しばらくランプが点灯しないことがあります。
- ※定格出力が5V 1Aの電源を使用してください。
- 異なる規格の電源を使用すると、正常に作動しないおそれがあります。

②USBケーブルを抜く

- 必ず、電源側を抜いた後で本体から抜いてください。



使用いかた



注意

- 就寝時は必ず消灯する。
- 本体や手が濡れた状態では使用しない。

①頭に装着する

②ライトを点灯させる

- 電源ボタンを押すと点灯し、押すたびに点灯モードが変化します。
メイン(白色・強)⇒メイン(白色・弱)⇒メイン(暖色・強)
⇒メイン(暖色・弱)⇒メイン(赤色・点灯)⇒メイン(赤色・点滅)
⇒サブ(強)⇒サブ(弱)⇒消灯
- 点灯中は、ランプが赤点灯します。
- 点灯後、しばらくしてから電源ボタンを押すと、1回押すだけで消灯します。

■手をかざして消灯・点灯したいとき

- ①点灯中にセンサーボタンを押して、センサーモードにする
 - ランプが赤・緑点灯します。
- ②センサーに手をかざして、消灯・点灯させる
 - 点灯時に電源ボタンを押せば、点灯モードを変更できます。

センサーモードを解除するとき

- ①再度センサーボタンを押す
 - ランプが赤点灯し、センサーモードにする前の点灯モードで点灯します。

お手入れ

- 本体に水がかかった場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水を固く絞った布で汚れを拭き取り、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。



注意

- お手入れするときは、必ず電源を切り、USBケーブルは取り外す。

仕様

総重量：(約)100g

頭周り：(約)50～65cm

明るさ：[LED球値](約)450ルーメン
[ロゴス基準値](約)173ルーメン

光源：LED

電源：リチウムイオン蓄電池

※明るさは蓄電完了時のものであり、蓄電残量の減りにもなって低下していきます。

※常用点灯時間、蓄電時間は目安であり、実際の時間は多少前後することがあります。

点灯モード：[メインライト]強/弱(白色・暖色)、点灯/点滅(赤色)

[サブライト]強/弱

常用点灯時間：[メインライト](約)1.5～4時間

[サブライト](約)7～18時間

蓄電方式：USB(TypeC)蓄電

蓄電時間：(約)3.5時間

蓄電池容量：1200mAh

USB入力：5V 1A

主素材：ABS、シリコン

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。
電池寿命を大幅に縮める可能性があります。

2025/10 HT