


事故やケガ、器具の破損などを防ぎ安全に正しくご使用いただくために
注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は大切に保管してください。

・製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
・本品に関するアフターケアは日本国内のみの対応となります。
・内容に関わらず、日本国外では対応できませんのであらかじめご了承ください。

ご使用の前に

- パーツ類の破損や割れがないか確認する。

(破損が見つかった場合は、使用しないでください。)



※蚊取り線香は付属していません。
市販の蚊取り線香をお買い求めください。



弦の着脱方法

右図の通り、二股の針金は
豚の耳の後ろから前へ通します。
反対側も内側から外側へ通します。



蚊取り線香の装着方法

1. 豚の背中に2つ穴が設けられているので、
後ろ側から前側へ針金を通します。
2. 針金を曲げて蚊取り線香の
穴に吊るします。



お手入れ方法

- 中性洗剤を使用して、ブラシなどで擦って汚れをとってください。
それでも汚れが取れなければ、重曹などを使用してブラシで擦ってください。
- 使用後は、蚊遣り豚の中をこまめに掃除するようにしてください。

使用上のご注意

- 使用中、ご使用後すぐは本体が熱くなっておりますので、本体には触らないでください。
- 室内で使用される場合は、換気に十分注意してください。
- 燃えやすいものや熱に弱いものを近くに置かないでください。
- 不安定な場所や落下の恐れがある場所での使用はやめてください。必ず安定した場所でご使用ください。
- 小さなお子様の手の届く場所では、ご使用にならないでください。
- 本体は陶器です。落したり、ぶつかけたりすると割れたり欠けたりします。お取り扱いには十分ご注意ください。
- 野外でご使用の際、強風時には使用しないでください。
- 屋内やテント内、タープの下では使用しないでください。（火災や一酸化炭素中毒のおそれ）
- 灰を捨てる際は、本体が十分に冷めてから捨てるようにしてください。