


取扱説明書

事故やケガ、器具の破損などを防ぎ安全に正しくご使用いただくために
注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は大切に保管してください。

- ・製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・本品に関するアフターケアは日本国内のみの対応となります。
内容に関わらず、日本国外では対応できませんのであらかじめご了承ください。

使用方法 ※イラストは使用例です。

<プレート>



<鍋>



やっここをしっかりと差し込んで安定することを確認してください。

差し込みが浅いと安定せず、危険です。

ベロ*が付いている調理器具は、ベロ*を挟んで使用してください。

裏面の使用上の注意をよく読み、正しく使用してください。

対象品

LOGOS鉄の職人シリーズの調理器具

※製品に「81062259 LOGOS 鉄の職人やっこハンドル」対応の旨

記載があるものに限る

使用上の注意

- 本品は、「鉄の職人シリーズ」の調理器具専用です。
(「やっこ」対応の旨記載があるものに限る)その他の用途では使用しないでください。
- 必ず耐熱グローブを着用してご使用ください。火傷の恐れがあります。
- 子供や握力の弱い方は取り扱いわないようにしてください。
- 本品は、鍋やプレートに物理的に固定されるものではなく、人の手で握る力により固定されます。握る力や重量、付着した油分量によっては鍋やプレートが落下する恐れがあります。慎重に取り扱ってください。
- 持ち上げる際は、鍋やプレートがやっこから滑り落ちないか、水平になっているかを確認してから持ち上げてください。
- 握力が弱い場合、片手では安定しない場合には、やっこを両手で掴み鍋やプレートを持ち運んでください。
- やっこを両手で掴んでも鍋が安定しない場合は、やっこを2本使い鍋が水平になり、安定していることを確認してから持ち運ぶようにしてください。
- 液状の料理(スープやシチューなど)が入っている鍋やプレートは、落下すると大変危険です。やっこで掴んで持ち運ばずに、必ずその場で取り分けるようにしてください。
- 本品を使用して、鍋やプレートを振りながら調理することは厳禁です。落下する可能性があり、大変危険です。市販のヘラ等を使用して炒めてください。
- 鍋やプレートの落下による事故や怪我、破損、料理などの保証はいたしかねます。予めご了承をいただいたうえでご使用ください。