



LOGOS
OUTING EQUIPMENT

コンパクトハイカロリーTAKIBI
No.81064085


■ 組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。

また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。



■ ご使用前に

- ① パーツ類の破損、溶接外れなどがないか確認する。
(破損が見つかった場合は使用しないでください)
- ② 革手袋などを着用する。
- ③ 消火用の水をバケツなどに入れておく。

使用上の注意 ● 事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

火災のおそれ

- ジェル状着火剤を使用する場合は、ジェルが灰受けに落ちないようにする。
(灰受けに落ちると、異常燃焼のおそれ)
- 着火剤や燃料の代わりにガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しない。
- 本体真下が高温になったり、周囲に炭などがこぼれ落ちることがあるため、熱の影響を受けても問題のない地面に設置する。
- 屋内やテント内、タープの下では使用しない。
- 強風・雨天時は使用しない。
- 残り火の始末や灰の処理、撤収は、完全に燃え尽きて、本体が冷えたことを確認してから行う。
- 薪を入れすぎない。(炎が高く上がったり、本体の変形・変色のおそれ)
- 起伏や傾斜がない所に設置し、必ず安定した状態で使用する。
- 灰受けは必ず使用する。



警告


やけど、けがのおそれ

- 着火後は、本体を移動させない。また、素手では絶対に触らない。
- 着火後は、顔などを近づけない。また、燃えやすい物の周りで使用しない。
(薪がはぜたり火の粉などが飛ぶおそれ)
- お子様やペットを本体の周りで遊ばせない。
- お子様には、本体の組み立てや撤収をさせない。
- 組み立て・撤収、着火・消火、お手入れなどの際は、革手袋などを着用し、やけどや鋭利な部分でのけがなどに注意する。
- 本体に水をかけて消火しない。
(急激な温度変化による破損のおそれ、また高温の水蒸気が発生し、やけどのおそれ)
- 鋭利な部分があるため、洗浄時はゴム手袋などを着用する。

■ 組み立て方法

- 組み立て方法と注意をよく読み、図にしたがって、正しく組み立ててください。
- パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。
- 使用する前にはしっかりと組み立てられているか、必ず確認してください。

■ 灰受けの上に本体を載せる



■ 燃料について

■ 市販の薪を使用する

- ① 焚き付けを置く
 - ・ 本体底の中心に、枯葉や小枝などの燃えやすい物を置く。
- ② 細い薪→大きい薪の順に差し入れる
 - ・ 積み上げた薪の高さが、本体内側の穴を超えないようにする。(空気を通やすくし、燃焼効率を上げるため)
 - ※ 別売の「薪(15cm)(No.83101352)」が最適です。(予告なく販売終了する場合があります)
- ③ 着火する
 - ・ 柄の長いライターなどで着火剤に着火する。
 - ・ 着火後しばらくは、なるべく薪を動かさずに様子を見る。




注意

- 調理器具などで本体上面をふさがない。
(燃焼を防げるため)

■ 収納のPoint

- 使用後は、灰受けを本体の上に重ねて収納できます。



- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- 本製品は、組み立て・撤収時の擦れや燃焼に伴う熱などにより、変形・変色、表面の剥がれや傷などが発生します。ご了承ください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ログス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎ 0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2023/06 HT