



取扱説明書

[プリメイヤーマグ]

ご使用にこの説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、後々のために大切に保管してください。)

● パーツ名称



● 使用方法

※必ず蓋(ふた)、内容器を洗ってからご使用ください。

① 蓋を外す

蓋を引っ張り上げるようにして外します。

注意: ブルタブを引き上げて蓋を外さないでください

② 蓋を閉めた時に溢れないか確認する

試しに入れようと思う量の水を入れ、蓋を閉めてみてください。溢れなければOKです。溢れた場合は、溢れない量まで水を減らしてください。溢れない量を確認したら、その量より更に1cm水面が低くなる位置が入れられる飲料の最大量とお考えください。


③ 飲料を入れる

蓋の裏側にパッキンが確実についている事を確認し、②で確認した量を最大として飲料を入れ、蓋を上方より真直ぐ押し込むようにして本体に取り付けます。きっちり最後まで押し込んでください。
※溢れる可能性を考え、火傷に注意してください。

④ ブルタブを引き、飲み口蓋を開けて飲む

①ブルタブを起こします。

②ブルタブを引くと
飲み口蓋が開きます。①



● お手入れ方法

本体

①汚れがひどい時は、湯で薄めた台所用洗剤を柔らかい布に含ませ固く絞り、汚れをふきとったあと乾いた布で充分にふいてください。

②内容器には、水質や不純物などにより、サビのような赤い斑点ができることがあります。このような場合は、10%ほどのお酢を加えたお湯を入れ約30分後、柔らかいブラシで内面をきれいに洗った後、充分にゆいでください。

内容器

①ご使用ごとに柔らかいスポンジできれいに洗い、充分乾燥させてください。

蓋(ふた)

①流水でよく洗い、乾いた布で充分ふいてください。

● 使用上の注意

● 本品は携帯用ではありません。飲料を入れたまま鞄などに入れての持ち運びは絶対にお止めください。

● 浸け置き洗いは行わないでください。

● 本品は洗浄時に長時間水に浸かると、内容器(ステンレス部分)と外壁(樹脂部分)の間に構造上水分が残る場合があります。ご了承ください。

● 本品は熱い飲料を入れると、構造上底部分のクッション地が一時的に膨らむ事がありますが、その場合は膨らみが減少するまで少しお待ちいただきご使用ください。

● 熱い飲料を入れる場合は、必ず事前に溢れない量を水で確認してください。またその量より少し少なめの量を入れられる最大量としてください。

● 蓋を閉める際は、溢れる事を考え、火傷しないようにしてください。

● 飲料を入れる際は、必ず一度お湯で本体を温めてください。(冷たい飲料の場合は本体を冷やしてください)

● 飲料を入れた状態で蓋を取りはずす場合は、必ずテープ上にマグを固定した状態でゆっくりと取り外してください。手に持ちながらは火傷の恐れがあるので絶対にお止めください。

● 本品は完全密封式ではありません。転倒時の飲料の流出量は軽減できますが、流出を止めるものではありませんので、傾けや転倒は厳禁です。

● タブを開けるのは飲むときのみとしてください。飲み終わる毎に必ずタブは閉めてください。

● 洗浄の際は煮沸消毒は禁止です。熱いお湯等にいれないでください。

● ご使用初期段階で製品に異常を感じた場合は、お問合せください。正常なご使用下における不具合については、製品の保証をさせていただきます。尚、製品以外の持ち物への悪影響に関しては、責任を負いかねます事、ご了承ください。

● ご注意とお願い

● 落下等の強い衝撃を与えないでください。
(表面のへこみ、保温、保冷性能の低下があります)

● シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザー等は絶対使わないでください。
(キズ、サビや故障の原因となります)

● さらし粉等塩素漂白剤で洗浄しないでください。
(サビや穴あき等故障の原因となります)

● 長時間内容物を保存しないでください。
(変質や腐敗のおそれがあります)

● 冷凍庫等に入れないでください。

● 蓋を持って運ばないでください。
(蓋がはずれて事故につながります)

● 運転しながらのご使用は危険ですのでおやめください。

品質表示

品名: ステンレス製蓋つきカップ

実容量: 0.42ℓ

材料の種類: 脳部分/ステンレス鋼

パッキン/シリコン

蓋/ポリプロピレン

飲み口栓/TPE

サイズ:(約)幅12.5×奥行8.5×高さ13.5(cm)

使用上の注意

- ・火のそばに置かないでください。
- ・栓は確実に閉めてご使用ください。
- ・移動の際は必ず垂直にして行う事。
- ・使用中に横転させない様ご注意ください。
- ・入る飲料の量は、栓を閉めた時、飲料が栓底にあたらない量までにしてください。
- ・子供が誤って使用しない様ご注意ください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

表示者: 株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎ 0120-654-219

受付時間: 平日 10時~17時迄

ホームページ

www.logos.ne.jp

全国キャンプ場の空き情報(携帯対応)

www.campjo.com

LOGOS公式アプリで最新情報をゲット!

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。