




取扱説明書

コンビニアイスがそのまま入る 氷点下キープシリンダー・アイスコア No.81287611

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用
いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、
大切に保管してください。



使用前に

- 製品に異常がないことを確認してください。
異常をみつけたときにはただちに使用を中止し、お問い合わせください。
正常なご使用状況下の不具合については、製品の保証をさせていただきます。
- 蓋と胴部分を洗ってください。
- 蓋を閉める際は、パッキンがついていることを確認してください。
- 許容量を確認してください。飲み物を注ぎすぎると、蓋を開めたときに中身があふれ
出ます。許容量は蓋を開めたときに中身があふれ出る水位より1cm下までです。
- 氷点下パック（別売）は、完全に凍らせてから使用してください。
- 蓋をしっかり閉めて止まるまで回してください。
- 止まるまで回した際に、蓋と胴部の間に隙間が生じる場合がありますが、
漏れが無ければ使用上問題ございませんのでご安心ください。

使いかた

1 クーラーとして

- コンビニ氷(1.1kgまで)を保冷する
コンビニ氷を袋から出し、ボトルに
入れて蓋を閉めてください。
※氷の形状や大きさによっては、
うまく入らない場合があります。



- ミニカップアイスを保冷する
カップアイスの上に、別売の
「氷点下パックGT-16℃・コンパクト」や
「倍速凍結・氷点下パック ギャップバー」*をのせて、
蓋を閉めてください。
※アイスの個数や形状によって入らない場合もあります。

- 缶やボトルを保冷する
よく冷やした缶やボトルを入れて、蓋を閉めてください。

2 水筒として

温かいまたは冷たい飲み物を注ぎ、
きっちりと蓋を閉めてください。



注意

- 飲み物を注ぐときには、
氷点下パック（別売）は
入れない。
- 注ぎすぎない。（蓋を開めた
ときに、中身があふれ出る
おそれ）



続きは裏面をご覧ください。



注意

- 熱い飲み物を入れた場合は、ボトルの口に直接口を付けて飲まない。(やけどのおそれ)
- 飲料を入れた状態で蓋を取り外すときは、必ずテーブル上に本体を固定してゆっくりと取り外す。
- 倒したり、落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えない。
※わずかな凹みや歪みにより真空層に空気が入り、真空効果が失われる場合があります。

熱い(冷たい)飲料を入れると、ステンレスの熱伝導により蓋近くの胴部や蓋表面は熱く(冷たく)なることがあります。

お手入れ

ご使用のたびにやわらかいスポンジで洗い、十分乾燥させてください。水質によりステンレス表面に赤い斑点ができることがあります。その際は、酢を10倍ほどに薄めたお湯に本製品を30分間浸してから、やわらかいブラシで洗ってください。酢が残らないよう、十分にゆすいでください。



注意

- 強くこすらない。(表面のプリントがはがれるおそれ)
- 煮沸消毒しない。(やけどのおそれ)
- シンナー、ベンジン、金属タワシ、磨き粉、クレンザーなどは使わない。(傷やサビのおそれ)
- 塩素系漂白剤は使わない。(サビや穴あきのおそれ)
- スポーツ用清涼飲料を入れたあとは、すぐに洗浄する。
- 長時間内容物を保存しない。(変質や腐敗のおそれ)

品質表示

品 名：ステンレス製携帯用魔法瓶

実 容 量：(約)2.3L

保 温 効 力：83℃以上(6時間)

保 冷 効 力：6℃以下(6時間)

材料の種類：内瓶 /ステンレス鋼
胴部 /ステンレス鋼
蓋 /ポリプロピレン
パッキン /シリコーンゴム

サ イ ズ：(約)幅14×奥行12×高さ31.5cm

※保温(保冷)効力とは、室温20℃において製品に規定量の95℃の熱湯(4℃の冷水)を満たし、6時間放置した場合の温度のことをいいます。

使用上の注意

- 火のそばに置かない(やけど、変形、変色のおそれ)
- 倒したり、落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えない(効果の低下、サビ、漏れのおそれ)
- 蓋は確実に閉める(漏れ、やけど、汚れのおそれ)
- 移動の際は必ず垂直にする(漏れ、やけど、汚れのおそれ)
- 使用中に横転させない(漏れ、やけど、汚れのおそれ)
- 飲み物は蓋を閉めたときに飲料が蓋底にあたらない量までにする(あふれるおそれ)
- 乳幼児の手の届くところには置かない(やけど、けがのおそれ)
- 子供のいたずらに注意する(やけど、けがのおそれ)
- ドライアイスや炭酸飲料、アルコールは入れない(破損、けがのおそれ)
- 牛乳や乳飲料、果汁など、腐敗しやすい物を入れられない(腐敗や破損のおそれ)
- 味噌汁など、塩分の多い飲み物を入れられない(サビのおそれ)
- 冷凍庫等に入れられない(漏れ、保冷効果低下のおそれ)
- 蓋を持って運ばない(落下による破損、けがのおそれ)

Designed by

LOGOS CORPORATION

表示名:

株式会社 ログスコーポレーション

F559-0025 大阪府住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com