



取扱説明書


No.81670056 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド 40

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよく読んでください。
また事故やケガ、器具の破損などを防ぎ安全に正しくご使用いただくために
注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は大切に保管してください。

- ・廃棄する時は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従って廃棄してください。
- ・製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・本品に関するアフターケアは日本国内のみの対応をなします。
内容に関わらず、日本国外では対応できませんのであらかじめご了承ください。

蓋の開閉方法

- 1 サイドのバックルを外し、蓋を持ち上げる。
- 2 フックを本体の縁に引っ掛け、固定する
※拡大写真参照
- 3 開閉時以外は、サイドのバックルをしっかり留める。



- 片側のバックルを連結することで、本体に立て掛けることもできます。



使用上の注意

・事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



注意

- ・必ず中に入れるもの（内容物）と共に凍結した専用保冷剤「氷点下パック」を入れてご使用ください。
一般的な保冷剤を入れて使用いただくことも可能です。
- ・外気温や内容物により、保冷能力が大きく変わります。
- ・内容物は予め冷蔵庫で予冷しておくことをお勧めします。
- ・本来の性能を発揮させるために、日なたや熱を持つ場所には置かないでください。
- ・使用時の蓋開閉は、必要以上行わない事をお勧めします。
開閉する度に内部の冷気が失われ、保冷能力が低下していきます。
- ・ドライアイスを入れないでください。
- ・本体を持ち上げる際は、サイドのバックルを留めてください。
- ・使用時は、内部が低温になるため表面の温度も低下します。
外気温や湿度が高い場所では表面に結露が生じますが異常ではありません。
- ・氷や水を直接入れて使用することはできません。
- ・クーラー内に入れる食材は、裸のまま直接入れるのではなく、必ず容器や袋に包まれた状態で入れてください。
- ・本品は氷点下パックに適切なクーラーバッグとして開発していますが、クーラー内温度が氷点下になるわけではありません。

保冷性能 6 日以上！（※1）

※1 庫内容量に対して 26% の氷と 10% の氷点下パックを入れ、氷が残っている日数です。（境温度 25℃）

製品部品の特性上、あるいは使用現場、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。
製品を 1 年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や劣化のない事をご確認の上ご使用ください。
また購入後 2 年以上経過された場合は製品の安全を保障いたしかねますのでご容赦ください。

- ・廃棄する時は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従って廃棄してください。
- ・製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・本品に関するアフターケアは日本国内のみの対応をなします。
内容に関わらず、日本国外では対応できませんのであらかじめご了承ください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元 株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-1