


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称



※蚊取り線香は付属していません。
市販のものをご使用ください。
使用できる線香は、厚み(または直径)が6mm以内のものに限ります。
ただし、太い(燃焼力の強い)線香を使用すると本体が熱くなりやすくなります。
十分にご注意ください。



火災のおそれあり

- 火が付いた線香を入れたまま放置しない。
- 線香以外のものを入れて使用しない。



けが、やけどのおそれあり

- 使用中、素肌が本体に触れないよう注意する。
※使用中は本体が熱を帯びます。キャップの開け閉めなどの際に熱いと感ずる場合は、耐熱・断熱性のある手袋を装着してください。
- ※周囲環境(直射日光や気温など)や線香の燃焼力などによって、より熱を帯びやすくなります。
- 蚊取り線香は、クリップに確実に固定する。
- 子どもが着用する際は、必ず大人が着火・消火を行う。また、使用中は子どもから絶対に目を離さない。
- 子どもの手の届かないところに保管する。

変形、破損のおそれあり


- 使用時以外、クリップに物を挟んだままにしない。
- 線香に水をかけて消火しない。

使いかた

1 蚊取り線香(市販)を折る

蚊取り線香の長さの目安

- 下記の枠の中に収まる長さになるようにする。




2 上部キャップを反時計回りに回して開ける

- キャップは、外筒を確実に持って固定しながら回す。




- キャップを回すときにカラビナを持ったり引っ張ったりしない。
(破損のおそれ)



続きは裏面をご覧ください。


3 蚊取り線香をクリップに差し入れる

- 火をつける前に、一度線香を奥に倒して、収まるか(中筒が閉まるか)確認する。
(先端がつかえるなど、中筒が閉まりきらない場合は、線香の長さを調整してください)



4 線香の先端に火を付けて中筒に収め、上部キャップを時計回りに回す

- 線香が内壁に触れないように収める。
(火が消えてしまうことがあるため)



5 カラビナをベルトループなどにひっかける


- スリットが衣服などでふさがれないように、外側に向ける。
(スリットから十分な空気が入らないと、線香の火が消えてしまうことがあるため)
- ※周囲環境(直射日光や気温など)や線香の燃焼力などによって、本体が熱くなることがあります。
- 使用中は、本体が素肌に触れ続けられないようご注意ください。
熱いと感じる場合は、耐熱・断熱性のある手袋を装着してください。
※製品の構造上、使用中に本体の隙間から灰が漏れることがあります。

途中で消火したいときは

- 上部キャップを時計回りに回し、スリットが無い面を出すと、ふたをすることができます。
空気が入らなくなることで、徐々に線香の火が消えます。
(ふたをしてすぐには消火されません)



- 火が付いたままの線香を取り出さない。
(やけどのおそれ)



※製品の構造上、ふたをしても灰漏れを完全に防ぐことはできません。
持ち運ぶときは、完全に消火した後、灰を捨て、本体ごと袋などに入れてください。


お手入れ



- 完全に火が消え、冷えていることを確認してからお手入れする。

灰漏れ軽減用パッキンは本体(中筒)から外れないようにする

- ①下部キャップを時計回りに回し、取り外す
(こぼれる灰に注意する)
- ②内部にたまった灰と、クリップに挟まった線香の燃え残りを取り除く
・ヤニ汚れが気になるときは、水洗いしてください。
その後、水分をふき取り、完全に乾かしてください。
- ③下部キャップを回して取り付ける



※本製品は、使用することによって本体内部にヤニ汚れが付きます。
ヤニの付き具合によって、キャップや筒の動きが悪くなることがあります。
ヤニ汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤でよく洗ってください。
(長時間の漬け置き洗いはしないでください)

Point

- 下部キャップを取り外し、線香立てにすることができます。
- 灰が落ちて問題ない場所に設置するか、下に灰受けをセットしてください。



- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by **LOGOS CORPORATION** 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)
発売元: 株式会社 ロゴス コーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com

2025/09 HT