



Old Wooden 丸洗いダイニングテーブル 12080 No.73188047

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用
いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明
書は、大切に保管してください。

組立て・取扱説明書

使用上の注意

- 事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



火災のおそれあり

- テーブル上で燃焼器具を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。



転倒、破損、けがのおそれあり

- テーブルに乘ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たい物や危険な物を置かない。特にテーブル中央部、天板の折れ目には荷重をかけない。
- 片寄った荷重をかけない。特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけない。(テーブルがひっくり返るおそれ)

破損、けがのおそれあり

- お子様には、テーブルの組み立てや撤収をさせない。

転倒のおそれあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。

けがのおそれあり

- 燃焼器具を使用するときは、お子様から目を離さない。
- テーブルを裏返すときは、2人以上でしっかりと天板の両端を支えて行う。
- フレームに足を引っかけないように十分注意する。
- 組み立てや撤収時、フレームが交差する箇所や折りたたみ部分などで指や手を挟まないよう十分注意する。

破損のおそれあり

- 雨天時は使用しない。
- 暖房の熱が直接伝わる場所や、長時間直射日光に当たる場所や夏場の車内では保管・使用しない。
- 脚フレーム内に小石や砂利が入らないようにする。
- 屋外に長期間放置しない。(劣化のおそれ)


組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。




- 組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。


1 テーブルを横にし、天板を緩やかに広げる



2 脚フレームを起こし、開脚部をロックする



3 ジョイント脚を取り付けて、天板サイドの金具を留める




※ローテーブルとして使用する場合は、ジョイント脚を取り付けずに使用してください。

4 天板の両端を持ち、テーブルをゆっくりと裏返して起こす(必ず2人以上で行う)

- 金具やロックがしっかりと固定されているか確認してから行う。



- テーブルを裏返すときは、必ず2人以上でしっかりと天板の両端を支えて行う。(天板が急に閉じてけがのおそれ)



- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどないか、安定度を確認してください。
- テーブルは開ききった状態でも完全に平らにはなりません。ご了承ください。
- 物を載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- 液体をこぼしたときは、放置せず必ず拭き取ってください。
- 洗浄するときは、やわらかいスポンジと中性洗剤を使用してください。たわし、研磨性のあるスポンジ、クレンザーは使用しないでください。
- 洗浄後は日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/www.campjo.com