

ドーム・レジエンド270-Z

品番71456528

設営方法

- ①設営は必ず二人以上で行なって下さい。(一人で設営するとフレームやテント生地に必要な力が加わり破損等の原因になりますので、ご注意ください。)
- ②ショックコードでつながれたフレームをそれぞれ差し込み、組み立てて下さい。

図A ③インナーテントを広げ、組み立てたフレームを図Aのようにインナーテントのスリーブに通して下さい。

図B ④2本のフレームの先端をインナーテントの(a)、(b)にあるリング&ピンのピンに差し込んで下さい。

図C ⑤フレームの反対側の先端近くとインナーテントの(c)のリング&ピン付近をしっかりと持ち、フレームを押し上げるようにしてたわめ、(c)のピンにフレームの先端を差し込んで下さい。

⑥同様に残りのフレームの先端を(d)のピンに差し込んで下さい。

図E ⑦インナーテント屋根根及び側面に付いているプラスチックフックをフレームに引っかけて下さい。

⑧風向き、日当り、水はけ等を考慮して、テントを移動させて下さい。

図F ⑨インナーテントの隅(a)、(b)、(c)、(d)にあるループにペグを打ちしっかりと固定して下さい。この時、テントのジッパーはすべて閉めておいて下さい。

図G ⑩リッジフレームをフライシート内側のポケット(g)、(h)に差し込んで下さい。

図H ⑪フライシートの前後左右を確認した後、②~③で建てたインナーテントにかぶせ、四隅のフックをインナーテントの(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)にある金属Dリングに引っ掛けて下さい。

図I ⑫フライシート内側のベルクロ(マジック)テープでフレームとフライシートを固定して下さい。

図J ⑬側面下端に付いているゴムリング(g)、(h)にペグを打ちテントを固定して下さい。

図K ⑭フライシートのループから張り綱を引き、ペグで固定して下さい。
図L この作業を怠ると不意の突風によってフレームや生地が破損したり、雨によって雨漏りすることがあります。

部品構成表

テント	1張		ペグ 18本
フライシート	1張	アクセサリ	約3mロープ 6本
フレーム	グラスファイバー(メインフレーム《長》×2本) グラスファイバー(リッジフレーム《短》×1本)		ハンマー 1本(サービス品)

