



テーブルグリルキューブ No.81062810

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

組立て・取扱説明書

■ ご使用前に


- ① パーツ類の破損、溶接外れなどがなく確認する。(破損が見つかった場合は使用しないでください)
- ② 革手袋などを着用する。
- ③ 消火用の水をバケツなどに入れておく。

※本体は、製造上細かい傷や着色ムラなどが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ 組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。使用する前にはしっかりと組み立てられているか、必ず確認してください。

■ 図にしたがって、下から順に組み立てる



使用上の注意

●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

火災のおそれあり

- ジェル状着火剤を使用する場合は、ジェルが灰受けプレートに落ちないようにする。(灰受けプレートに落ちると、開口部から地面にこぼれ落ちるおそれ)
- 着火剤や燃料の代わりにガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しない。
- 設置面に熱が加わったり、開口部から周囲に炭などがこぼれ落ちることがあるため、熱の影響を受けても問題のない場所に設置する。(別売の耐火・断熱シートを敷くと、本体底からの熱の影響を緩和できます)
- 屋内やテント内、タープの下では使用しない。
- 残り火の始末や灰の処理、撤収は、完全に燃え尽きて、本体が冷めたことを確認してから行う。
- 強風・雨天時は使用しない。
- 燃料を入れすぎない。(炎が高く上がったり、本体の変形・変色のおそれ)
- 起伏や傾斜がない所に設置し、必ず安定した状態で使用する。
- 耐熱温度が低いプラスチック製のテーブルなどの上では使用しない。
- 使用済みの炭を入れたまま、持ち運ばない。



警告

やけど、けがのおそれあり

- 着火後は、本体を移動させない。
- 着火後は、本体を絶対に素手で触らない。
- 着火後は、顔などを近づけない。また、燃えやすい物の周りで使用しない。(炭がはぜたり火の粉などが飛びおそれ)
- お子様やペットを本体の周りで遊ばせない。
- お子様には、本体の組み立てや撤収をさせない。
- 組み立て、分解、着火、消火、調理、お手入れ、片付けの際は、革手袋などを着用し、やけどや鋭利な部分でのけがなどに注意する。
- 本体に水をかけて消火しない。(急激な温度変化による破損のおそれ、また高温の水蒸気が発生し、やけどのおそれ)
- 鋭利な部分があるため洗浄時は、ゴム手袋などを着用する。
- 焼網の使用後は、付着した調理物などを取り除き、十分に乾燥させてから食用油を塗って保管する。



注意



- 組み立て・撤収、着火・消火、調理、お手入れなどの際は、必ず革手袋を着用する。(やけど、鋭利な部分でけがのおそれ)
- 洗浄時は、ゴム手袋などを着用する。

燃料について




警告

- 燃料は必ずロストル上に置く。(灰受けプレートに直接置くと、溶けや破損、本体底が過度に熱せられて火災のおそれ)
- ジェル状着火剤を使用する場合、絶対に継ぎ足ししない。(火災、やけどのおそれ)
- 使用前に、燃料のパッケージなどに記載の取扱説明書を必ず読む。

■ LOGOSエコココシリーズ(別売)を使用する

- 別売のエコココログス・ミニラウンドストロープ4(No.83100104)やエコココログス・ダッチチャコール30(No.83100105)のご使用をおすすめします。

- ① エコココログスをロストル上に置く
・焼網をセットしたときに、燃料と焼網が接触しないようにする。



- ② エコココログスの取扱説明書にしたがって着火する

※推奨燃料“エコココログス”は、環境にやさしく、燃焼効率の良い、森林を伐採しない環境配慮型のヤシガラ成型炭です。着火剤は不要、ライターで直接着火が可能。数分でBBQがスタートできます。

■ 市販の木炭を使用する

- ① 着火剤を置く
・ロストルに着火剤を置き、その上に空気の通り道を作りながら炭を積み上げる。
・ジェル状着火剤の場合、最下部の炭の上に塗る。また、火床の底にこぼれ落ちていないことを確認する。
- ② 着火する
・柄の長いライターなどで着火剤に着火する。
・ジェル状着火剤の場合、着火後には絶対に継ぎ足ししない。
- ③ すべての炭が着火状態であることを確認し、火床にまんべんなく広げる

Point

- 炭は、ところどころ二重になるくらいが適量です。
- 備長炭の場合は、着火状態の木炭の上に備長炭を置いて着火してください。備長炭は直接着火できません。
- 備長炭は着火時にはぜることがあるため、必ず焼網で覆いながら着火し、離れて様子を見てください。

- 誤った取り扱いや使用状況、保守管理および点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や劣化のないことをご確認ください。また、購入後2年以上経過した製品の安全は保証いたしかねますのでご了承ください。

Designed by **LOGOS CORPORATION** 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)
発売元: 株式会社 ロゴスコーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com